

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Стол «КРАФТ-2»

Корпус - ЛДСП

Фасад - ЛДСП


Срок службы - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

ЕАС

Стол «КРАФТ-2» 1508x1086x500 (ШхВхГ)



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали яруса и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Детализация Стол "КРАФТ-2" 1508x1086x500 (ШхВхГ)

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
ЛДСП 16мм Белый						
1	Столешница	1200	500	1	0,60	
2	Боковина	750	480	1	0,36	
3	Крышка	584	480	1	0,28	
4	Задняя стенка	888	250	1	0,22	
5	Задняя стенка	584	170	1	0,10	
6	Боковина	616	250	1	0,15	
7, 7a	Боковина лев., прав.	248	460	2	0,23	
8	Полка	276	248	1	0,07	
9	Планка	552	80	2	0,09	
10, 10a	Бок ящика лев., прав.	140	350	2	0,10	
11	Задняя стенка ящика	140	495	1	0,07	
12	Фасад ящика	579	229	1	0,13	
Итого:					2,40	
ЛДСП 16мм Дуб Сонома светлый						
13	Боковина	750	380	1	0,29	
14	Боковина	616	250	1	0,15	
15	Боковина	300	250	1	0,08	
16	Крышка верх	600	250	1	0,15	
17	Крышка низ	584	250	1	0,15	
Итого:					0,81	
ЛДВП						
18	Задняя стенка ЛДВП	644	298	2	0,38	
19	Задняя стенка ЛДВП	580	258	1	0,15	
20	ЛДВП ящика	524	356	1	0,19	
Итого:					0,72	


Стол «КРАФТ-2» 1508x1086x500 (ШхВхГ)

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Подпятник	8	шт.
	Направляющая ПВ 350 мм	1	компл.
	Евровинт 6,3x50 мм	24	шт.
	Заглушка еврвинта	20	шт.
	Стяжка эксцентриковая	16	шт.
	Заглушка эксцентрика	12	шт.
	Шуруп 4x16 мм	14	шт.
	Шуруп 4x25 мм	2	шт.
	Гвоздь 2x20 мм	70	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Шайба соединитель ЛДВП	4	шт.

Внимание!

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.



В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения,
не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество
изделия.



Рис.1 Установка евровинта




Рис.2 Установка штока эксцентрика




Рис.3 Установка и фиксация стяжки эксцентрика






Рис.4 Порядок сборки выдвижного ящика




Установка выдвижного ящика



Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.7) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.7



Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.